

Gebruiksaanwijzing DERBIGUM branden

1. De rollen recht op en droog opslaan voor gebruik.
2. De ondergrond moet vlak, schoon en droog zijn en indien nodig voorbehandeld te worden met een Derbiprimer.
3. De Derbigum moet worden uitgerold met de zichtbare glasvliesinlage aan de bovenzijde en de afstandstrepen van de overlapbreedte naar beneden.
4. De Derbigum moet worden aangebracht met een langsoverlap van minimaal 100 mm en een kopse overlap van minimaal 150 mm breedte.
5. De kopse overlappen moeten ten opzichte van elkaar minimaal 1 meter verspringen.
6. De Derbigum rol terugrollen, tijdens het aanbrengen van het membraam de onderkant met de vlam verwarmen om deze vloeibaar te maken en het membraam aan de ondergrond te laten hechten.
7. De overlappen moeten apart worden gebrand en aangedrukt worden met een aandrukrol van +/-15 kg, zodat er een bitumenrups uitvloeit.
8. De glasvliesinlage aan de bovenzijde van de rol mag tijdens het branden van de overlappen niet verbrand worden, de brander dient gericht te worden op de te verwerken bitumen en niet op de eerder aangebrachte baan.

